

دستورالعمل استفاده از چراغ نورافکن

از اینکه "نما نور" را برای روشنی بخشی به محل کار یا زندگی خود انتخاب کرده‌اید، سپاسگزاریم.

لطفا پیش از استفاده از چراغ، این دستورالعمل را مطالعه فرمایید.



۱- مشخصات فنی

- مشخصات الکتریکی

این چراغ برای استفاده در شبکه برق $220-240 \text{ V AC} / 50\text{Hz}$ با اتصال زمین طراحی شده است. مقادیر جریان مصرفی و ضریب توان روی بسته بندی درج شده است.

پیش از نصب چراغ از مطابقت مشخصات چراغ با شبکه برق خود اطمینان حاصل نمایید.

- مشخصات عملکردی

مشخصات عملکردی چراغ شامل توان مصرفی، شار و بهره نوری، دمای رنگ، شاخص نمود انرژی، زاویه پرتو، فله شدت روشنایی و ناحیه ای که توسط چراغ روشن می شود، روی بسته بندی درج شده است.

- مشخصات عمومی

مشخصات عمومی شامل وزن، ابعاد، حدکثر دمای محیط روی بسته بندی و تاریخ ضمانت کالا نیز روی محصول درج شده است.

پیش از نصب مطمئن شوید محل نصب تحمل وزن محصول را داشته باشد.


۲- شرایط نصب و استفاده

چراغ فاقد ترمینال بوده و نصب باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود.

پیچهای دسته نصب روی چراغ را باز و آن را جدا کنید.


دسته را توسط پیچ و رولپلاک در محل نصب محکم کنید.

چراغ و دسته نصب را بهم متصل و پیچهای دسته را محکم کنید تا چراغ موقتاً در دسته ثابت شود.



پیش از اتصال چراغ به شبکه، از قطع بون برق شبکه اطمینان حاصل کنید.

اتصالات کابل ورودی را به صورت زیر انجام دهید:



از اتصال سیم زرد/سبز به فاز یا نول شبکه، اجتناب کنید.

محل اتصال کابل با شبکه برق، باید در برابر نفوذ آب و گردوغبار محافظت شود. بهتر است از جعبه اتصال IP دار برای این منظور استفاده کنید.

برق شبکه را وصل و با استفاده از پیچهای تنظیم روی دسته، زاویه تابش چراغ را تنظیم کنید.

پیچهای دسته نصب را تا جاییکه ممکن است، محکم کنید.

۳- ضمانت محصول

این چراغ برای استفاده در محیط بیرونی و دمای محیطی حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد طراحی شده است.

این چراغ نباید در هیچ شرایطی روی سطوح قابل اشتعال، نصب شود.

محل نصب چراغ باید حداقل ۱ متر از چراغهای مجاور فاصله داشته باشد.

استفاده از این چراغ بصورت غوطه‌ور در آب، مجاز نیست.

منبع نوری این چراغ LED و غیرقابل تعویض توسط کاربر است. منبع نور فقط باید توسط شرکت نمایانور آسیا تعویض شود.

کابل بیرونی چراغ قابل تعویض نیست. در صورت خرابی کابل، چراغ تخریب‌شده لحاظ می‌شود.

از بازکردن و دستکاری پوشش بیرونی و سایر اجزا و قطعات چراغ جدا خودداری کنید.

از استفاده چراغ دستکاری و تخریب شده، جدا خودداری کنید.

از خیره شدن به چراغ روشن و لمس آن اجتناب کنید.

این چراغ فقط برای نصب خارج از دسترس کاربرد دارد.

جنس پوشش محافظ بیرونی، شیشه نشکن است.

برای تمیز کردن سطح چراغ، صرفاً از دستمال نرم استفاده و از به کار بردن شوینده‌های شیمیایی خودداری کنید.

این محصول تا زمان درج شده روی آن، دارای ضمانت گارانتی / وارانتی است. برای استفاده از خدمات ضمانت به نزدیکترین عامل فروش یا نمایندگی معتبر نما نور آسیا مراجعه نمایید.