


دستور العمل استفاده از چراغ نورافکن

- از اینکه "نما نور" را برای روشنی بخشی به محل کار یا زندگی خود انتخاب کردیده، سپاسگزارم.
- از اینکه چراغ، این دستور العمل را مطالعه فرمایید.
- لطفاً پیش از استفاده از چراغ، این دستور العمل را مطالعه فرمایید.
- این چراغ نباید در هیچ شرایطی روی سطوح قابل اشتعال، نصب شود.
 - محل نصب چراغ باید حداقل ۱متر از چراغهای مجاور فاصله داشته باشد.
 - استفاده از این چراغ بصورت غوطه‌منور در آب، مجاز نیست.
 - منبع نوری این چراغ LED و غیرقابل تعویض توسط کاربر است. منبع نور فقط باید توسط شرکت نماینور آسیا تعویض شود.
 - کابل بیرونی چراغ قابل تعویض نیست. در صورت خرابی کابل، چراغ تخریب شده لحظه‌می‌شود.
 - از بازکردن و سستکاری پوشش بیرونی و سایر اجزا و قطعات چراغ جدا خودداری کنید.
 - از استفاده چراغ دستکاری و تخریب شده، جدا خودداری کنید.
 - از خیره شدن به چراغ روش و لمس آن اجتناب کنید.
 - این چراغ فقط برای نصب خارج از دسترس کاربرد دارد و جنس پوشش محافظت بیرونی، شیشه نشکن است.
 - برای تمیز کردن سطح چراغ، صرف از مستحلب نرم استفاده و از به کار بردن شوینده‌های شیمیایی خودداری کنید.



۱- مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

- این چراغ برای استفاده در شبکه برق ۲۲۰-۲۴۰ V AC / ۵۰Hz با اتصال زمین طراحی شده است. مقادیر جریان مصرفی و ضربی توان روی بسته بندی درج شده است.

- پیش از نصب چراغ از مطابقت مشخصات چراغ با شبکه برق خود اطمینان حاصل نمایید.

مشخصات عملکردی

- مشخصات عملکردی چراغ شامل توان مصرفی، شار و بهره نوری، دمای رنگ، ساختن نمود انرژی، زاری، پرتو، قله شدت روشنایی و ناحیه ای که توسط چراغ روش می‌شود، روی بسته بندی درج شده است.

مشخصات عمومی

- مشخصات عمومی شامل وزن، ابعاد، حدکثر دمای محیط روی بسته بندی و تاریخ ضمانت کالا بیز روی محصول درج شده است.
- پیش از نصب مطمئن شوید محل نصب تحمل وزن محصول را داشته باشد.

۲- ضمانت محصول

- این محصول تا زمان درج شده روی آن، دارای ضمانت گارانتی / وارانتی است. برای استفاده از خدمات ضمانت به نزدیکترین عامل فروش یا نمایندگی معترض نما نور آسیا مراجعه نمایید.